

9.6cm

9.6cm



9.6cm

9.6cm



[WWW.GIGWI.COM.HK](http://WWW.GIGWI.COM.HK) / [WWW.GIGWI.CN](http://WWW.GIGWI.CN)

## Produkt 7002 Feather Spinner



|                          |  |
|--------------------------|--|
| Hlavní díl (1×)          | ON/OFF   |
| Klobouček s peřím (2×)   | AA baterie R6<br>(2 ks – nejsou součástí balení) |
| Klobouček se stuhou (1×) | Spodní zásuvka pro stuhu                         |

### Návod k použití:

- Vložte 2 baterie AA (nejsou součástí balení)
- Produkt by měl být umístěn na rovném povrchu. (Udržujte tento produkt mimo dosah vody, není voděodolný.)
- Připevněte klobouček s peřím do horní části, stuhu do spodní části, spínač uveďte do polohy ON a hračka se automaticky zprovozní.
- Senzory (umístěné na 3 stranách) se aktivují, jakmile je zvíře v dostatečné blízkosti.
- Produkt se sám náhodně aktivuje (každé 3 minuty), aby přitáhl pozornost zvířete.
- Po 3 minutách přejde hračka do stavu spánku, nežli se znovu aktivuje.
- Pro úsporu baterií přepněte do pozice OFF.

### FAQ

| Otázky              | Pomoc  |
|---------------------|--|
| Nefunguje           | Zkontrolujte, zda jsou baterie umístěny správně<br>Zkontrolujte, zda je spínač v pozici ON |
| Pomalý pohyb / zvuk | Vyměňte baterie za nové  |



### VAROVÁNÍ

Toto je hračka pro kočky, není určena dětem.  
Udržujte mimo dosah vody / ohně / vysokých teplot / prašných míst.  
Nemixujte staré / nové baterie nebo různý typ baterií.  
Tento produkt nerozebírejte ani neupravujte.



[WWW.GIGWI.COM.HK](http://WWW.GIGWI.COM.HK) / [WWW.GIGWI.CN](http://WWW.GIGWI.CN)

© 2015 GiGwi. Všechna práva vyhrazena.  
Logo GiGwi/PetDroid a značky jsou vlastnictvím společnosti GiGwi (HK).  
GiGwi nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby, které se mohou objevit  
v tomto návodu. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit  
bez předchozího upozornění.

Dovozce: | Tommi CZ s.r.o. | Za Nádražím 2569 | 397 01 Písek | [www.tommicz.eu](http://www.tommicz.eu)